

## Montage-Hinweis

### Stahlverstärker für Steckzaunpfosten

Wenn Sie die Türen in der Höhe von 180 cm mit unseren Steckzäunen kombinieren möchten, empfehlen wir Ihnen, den Steckzaunpfosten zum Einbetonieren mit 240 cm Höhe verstärkt mit einem U-Profil aus Stahl gegen Durchhängen zu verwenden. Die U-Profile aus Stahl in der Abmessung 22 x 22 x 2390 mm sind bei uns bei den verstärkten Pfosten im Lieferumfang dabei. Sie müssen diese selbst installieren, indem Sie zuerst die Abdeckkappe des Pfostens entfernen und das U-Profil anschließend in den Pfostenschieben. Davor müssen Sie zuerst die Schrauben von den drei Distanzstücken unten am Pfosten lösen und herausnehmen.

Sobald der Stabilisator in Position ist, bohren Sie ihn zunächst mit einem Stahlbohrer durch die vorhandenen Schraubenlöcher an und ziehen dann Sie die Schrauben der Distanzstücke wieder fest an. Danach setzen Sie die Abdeckkappe wieder auf den Pfosten.